

Valken SW-1

1. Bezpečnostní pravidla:

- Se značkovačem vždy zacházejte tak, jako by byl nabitý a připravený vystřelit.
- Značkovač není hračka! Nedbalé používání může způsobit vážné zranění, nebo i smrt!
- Nikdy se nedívejte do hlavně značkovače.
- Značkovač mějte vždy zajištěný až do začátku hry. Zajištěním se myslí zapnutá pojistka (pokud je jí vybaven) a nasazený návlek na hlavní.
- Nedotýkejte se spouště, dokud nebudete střílet.
- Nikdy nemiřte na nic, na co nehodláte vystřelit.
- Nikdy nestřílejte na křehké věci (např. okna).
- Nikdy nestřílejte na zvířata.
- Před rozebráním značkovače z něj nejdříve sundejte CO2/vzduchový systém a vyndejte z něj všechny kuličky.
- Po sundání CO2/vzduchového systému namiřte značkovač bezpečným směrem a několikrát vystřelte, abyste se ujistili, že ve značkovači nezůstal žádný tlak.
- Značkovač vždy skladujte vybitý (bez kuliček) a bez nasazeného pohonného systému.
- Vždy dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci, používání a skladování CO2 a vzduchových systémů.
- Každá osoba v dostřelu značkovače musí mít nasazenou paintballovou masku chránící oči, obličej a uši.
- Před každou hrou změřte úst'ovou rychlost značkovače. Rychlost značkovače NIKDY nenastavujte na hodnotu vyšší než 300 stop za vteřinu (=91.44 metrů za vteřinu).
- Prodej je regulován pouze pro starší 18 let.

**Před použitím si důkladně přečtěte návod na použití a ujistěte se, že všemu rozumíte!
Pokud Vám něco není jasné, tak kontaktujte odbornou pomoc.**

2. Specifikace značkovače:

Kalibr.....	0.68
Závit hlavně.....	A5
Módy střelby s mechanickou spouští.....	semiautomat
Pohonný systém.....	CO2 nebo vysokotlaký vzduchový systém
Materiál.....	hliník (hlavní část těla) a kompozit

3. Sestavení

**Před použitím značkovače si pozorně přečtěte návod a ujistěte se, že mu dobře rozumíte.
Dodržujte všechna bezpečnostní pravidla!**

Pojistka

Pojistku značkovače naleznete na rukojeti, nad spouští.

- Pokud je pojistka na levé straně značkovače zamáčklá, tak je spoušť značkovače zajištěná a značkovač nevystřelí.
- Pokud pojistka na levé straně značkovače trčí ven, tak je značkovač připravený ke střelbě.



V návodu se vícekrát setkáte s výrazem „zajistěte značkovač“. Tímto výrazem se myslí nejen zapnutí pojistky do pozice „zajištěno“, ale také nasazení bezpečnostního návleku na hlaveň!

Instalace hlavně

- Zajistěte značkovač a ujistěte se, že není natlakovaný a že v něm nejsou kuličky.
- Namiřte značkovač bezpečným směrem a zašroubujte hlaveň do značkovače točením po směru hodinových ručiček. Neutahujte ji příliš velkou silou.
- Upravte pozici doplňků hlavně, pokud je to potřeba.
- Nasadte na hlaveň bezpečnostní návlek.

Instalace kolínka na zásobník

- Uvolněte páčku, která jistí kolínko na těle zbraně.
- Zezadu nasuňte kolínko na tělo značkovače a umístěte jej na jeho místo.
- Zaklapněte páčku – zajistíte tím kolínko na místě.
- Ujistěte se, že je kolínko správně usazené a že na místě dobře drží.

Instalace běžného zásobníku

- Před nasazením zásobníku zkontrolujte, jestli jsou zásobník, kolínko a komora značkovače čisté.
- Povolte zaklapávací páčku a zasuňte do kolínka zásobník.
- Nastavte zásobník tak, aby jeho víčko směřovalo dozadu.
- Nastavte páčku tak, aby po zaklapnutí zásobník v kolínku pevně držel.
- **Kolínko neutahujte příliš velkou silou – můžete poškodit krček zásobníku, nebo kolínko samotné.**

Instalace CO2/Vzduchového systému

Pro pohon značkovače můžete používat CO2, nebo vysokotlaký vzduchový systém.

- Před instalací pohonného systému se ujistěte, že všichni v dostřelu značkovače mají nasazenou paintballovou masku.
- Zkontrolujte, jestli na značkovači nejsou uvolněné šroubky, případně je dotáhněte.
- Ujistěte se, že ve značkovači nejsou kuličky.
- Zajistěte značkovač a nasad'te na hlaveň bezpečnostní návlek.
- Natáhněte systém značkovače – uchopte natahovadlo na levé straně značkovače a táhněte jím dozadu, dokud se nezajistí.
- Namiřte značkovač bezpečným směrem a nasuňte pohonný systém do adaptéru na značkovači.
- Točte pohonným systémem po směru hodinových ručiček a plně ho zašroubujte do adaptéru.
- Nyní je značkovač připravený ke střelbě.

VAROVÁNÍ:

- **Vzduchové a CO2 systémy mohou způsobit vážná zranění, nebo i smrt, pokud nejsou používány správně. Používejte pouze systémy s platným atestem.**
- **Nikdy nerozebírejte a nijak neupravujte vzduchový, nebo CO2 systém, pokud nejste osoba k tomu kvalifikovaná.**
- **Do plicního pinu na vzduchovém systému nikdy nelijte žádný olej, ani do něj neaplikujte vazelínu.**
- **Při manipulaci, používání a skladování pohonného systému vždy dodržujte příslušná bezpečnostní pravidla.**

Nabití kuliček

Značkovač je určený pouze pro střelbu vodou rozpustných paintballových kuliček kalibru .68“. Kuličky se do značkovače plní ze zásobníku skrz kolínko.

- Zajistěte značkovač a nasad'te na hlaveň bezpečnostní návlek.
- Nasad'te si paintballovou masku a ujistěte se, že všichni v dostřelu značkovače ji mají také nasazenou.
- Nasypte do zásobníku kuličky, zásobník nepřepĺňujte.
- Značkovač je nyní plně sestavený a připravený ke hře.

4. Střelba ze značkovače

Před tím, než začnete střílet ze značkovače, nechte značkovač zajištěný a na hlavni mějte nasazený bezpečnostní návlek. Ujistěte se, že všichni v dostřelu značkovače mají nasazenou paintballovou masku.

- Sestavte značkovač dle návodu výše.
- Pokud není, tak natáhněte systém značkovače.
- Sundejte z hlavně bezpečnostní návlek a odjistěte pojistku.
- Namiřte na cíl a zmáčkněte spoušť.

5. Nastavení rychlosti

Rychlost značkovače se musí kontrolovat před každou hrou. **Rychlost značkovače NESMÍ NIKDY PŘEKROČIT RYCHLOST 300 STOP ZA VTEŘINU (91.44 METRU ZA VTEŘINU).**

- Při kontrole a změně nastavení rychlosti si nasad'te paintballovou masku a ujistěte se, že ji mají nasazenou také všichni v dostřelu značkovače. Dodržujte všechna bezpečnostní pravidla!
- Rychlost kuličky po výstřelu zkontrolujte pomocí paintballového radaru na měření rychlosti.
- Šroub, kterým se mění rychlost je na levé straně těla značkovače. Ke změně rychlosti budete potřebovat imbusový klíč o velikosti 5/32“.
- Pokud chcete rychlost snížit, tak otočte regulačním šroubem po směru hodinových ručiček.
- Pokud chcete rychlost vystřelené kuličky zvýšit, tak otočte regulačním šroubem Proti směru hodinových ručiček.
- Po každé změně nastavení regulačního šroubu, 3-5x odstřelte a pak znovu zkontrolujte rychlost.



Šroub na regulaci rychlosti NIKDY zcela nevyndávejte!!!!

6. Vybití značkovače

Při vybití značkovače mějte nasazenou paintballovou masku a ujistěte se, že ji mají nasazenou také všichni v dostřelu.

- Sundejte zásobník a vyndejte všechny kuličky ze značkovače.
- Několikrát odstřelte bezpečným směrem, abyste se ujistili, že ve značkovači nezůstaly žádné kuličky.
- Nasad'te na hlavě bezpečnostní návlek a přepněte pojistku spouště do pozice „zajištěno“.

Sundání pohonného systému

- Nasad'te si paintballovou masku a ujistěte se, že ji mají nasazenou všichni v dostřelu.
- Zkontrolujte, jestli máte na hlavě nasazený bezpečnostní návlek.
- Pootočte CO2/vzduchovým systémem o cca tři čtvrtě otáčky po směru hodinových ručiček – pootočením se uvolní a uzavře pin ventil, který pouští do systému značkovače pohonné médium. Velikost pin ventilu a tím i délka pootočení se může lišit dle výrobce.
- Namiřte značkovač bezpečným směrem, sundejte návlek z hlavě a odstráňte zbylé médium.
- Točením proti směru hodinových ručiček vyšroubujte pohonný systém značkovače z ASA.
- Značkovač je nyní připravený pro běžnou údržbu, uschování či transport.

7. Mazání a údržba

POZOR – před jakoukoliv údržbou se nejdříve ujistěte, že ve značkovači nezůstaly kuličky, že jste ze značkovače sundali pohonný systém a že systém značkovače není natažený.

Z venku tělo značkovače očistěte pomocí vlhkého kusu látky. Po očištění značkovač osušte, nenechávejte ho vlhký. Pak můžete přikročit k přemazání značkovače. K namazání používejte

pouze lehké paintballové oleje, nikdy nepoužívejte oleje na ropné bázi a oleje ve spreji. Takové oleje mohou poškodit o-kroužky uvnitř značkovače.

Čistění hlavně a komory

Špinavá hlaveň a komora může snižovat přesnost značkovače a způsobovat další problémy.

- Hlaveň a komoru vyčistíte pomocí chlupatého paintballového čistění. K odstranění barvy z odšroubované hlavně můžete také použít teplou vodu.
- Pokud je komora příliš zanesená barvou z kuliček (nedaří se vám ji vyčistit chlupatým čistěním), tak je potřeba značkovač rozebrat a pak komoru důkladně vyčistit.

8. Skladování a přeprava

Dodržujte všechny místní zákony, pravidla a nařízení pro provoz, skladování a přepravu paintballových značkovačů.

Přeprava

Pozor: Paintballový značkovač nenoste volně na veřejnosti. Osoby, které se o paintball nezajímají, si mohou splést paintballový značkovač s opravdovou zbraní. Proto pro vlastní bezpečnost a pro ochranu dobrého jméno paintballu vždy přepravujte značkovač schovaný ve vhodném pouzdře, nebo v krabici, ve které jste ho zakoupili.

- Při přepravě musí být značkovač kompletně vybitý (bez kuliček a bez nasazeného pohonného systému).

Skladování

- Před uložením ze značkovače vyndejte všechny kuličky a sundejte z něj pohonný systém.
- Před uložením značkovač očistěte od veškeré špíny. Jedná se jak o špínu na povrchu, tak o špínu uvnitř systému značkovače (pokud vám třeba při výstřelu praskla kulička).
- Nikdy značkovač neskladujte natažený.
- Při uskladnění vždy přepněte pojistku do pozice „zajištěno“.
- Na hlaveň nasadte bezpečnostní návlek.
- Značkovač a pohonný systém skladujte na suchém a chladném místě.
- Značkovač skladujte na místě, kde se k němu nemůžou dostat děti a jiné nepovolané osoby.